



# Ein Paletten-Hochbeet selber anlegen

Anleitung:

1. Paletten mit Holzschutzfarbe anstreichen
2. Die mit der Oberseite nach Innen gerichteten Paletten mit je zwei Winkeln pro Ecke zusammenschrauben
3. Die Ecken mit zwei langen Schrauben stabilisieren
4. Engmaschigen Draht auf dem Boden verlegen und am Holz festtackern
5. Innenwände mit Teichfolie auskleiden
6. Hochbeet mit Holzschnitteln, Kompost und Hochbeeterde füllen
7. Bepflanzen

Einkaufsliste:

- 4 Europaletten
- 1 Eimer Holzschutzfarbe
- 8 Winkel
- 8 Schrauben (15-20 cm)
- 130 x 130 cm Draht
- 800 x 5000 cm Teichfolie
- 5 Säcke Holzschnittel (270 l)
- 9 Säcke Kompost (360 l)
- 7 Säcke Hochbeeterde (270 l)

Werkzeuge:

- Farbrolle
- Akkubohrer
- Seitenschneider
- Elektrotacker